

使用方法

1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。
2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。
※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨
3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。
4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。
5. スイッチ部分が赤く点滅し、アイドルモードになります。
約5分後にアイドルが終了し、スイッチ部分が白(中温)に切り替わります。
※約5分間は、アイドルの状態でお待ちください。
6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。
赤：高温
白：中温
青：低温
7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。

洗濯方法

モバイルバッテリー(別売)を取り出し、中性洗剤を使い、手で洗ってください。
力強く揉まないでください。
自然乾燥させてからご使用ください。

注意事項

1. 長期間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
2. 高温の水や、強酸性洗剤を使用しないでください。
3. 雨などで服が濡れた場合は使用を中止してください。
4. 連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。