

取扱説明書

保証書付

CL-19

ブレードレス クール ネックファン

はじめに

この度は「ブレードレス クール ネックファン CL-19」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。



※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※本取扱説明書には保証書が付属していますので大切に保管して下さい。

※付属品をお確かめ下さい。



製品詳細




製品特長

1. 軽量・コンパクトなので、持ち運びに便利です。
2. 色んな環境で対応できる！風量レベル切替可能。
3. 羽が無いので安全！ブレードレス設計。
4. 長寿命のバッテリー内蔵。

使用方法

送風口を上に向けて、ファンを左右に少し開きます。


首に掛けて電源/風量切替ボタンを押すと、ファンが動き出し送風口より風が出ます。



電源ON/OFF/風量切替

電源/風量切替ボタンを押すと、電源ON(風量レベル1)になります。

続けて電源/風量切替ボタンを押すと、風量レベル2、3、電源OFFの順に切り替わります。



クリーニングとメンテナンス


ファンを掃除する前に、電源がOFFになっていることを確認してください。

ファン本体と、送風口を乾いた布で拭きます。

ファンの電気部品(モーター、電源スイッチなど)を、水やその他の液体で洗浄しないでください。

濡れた手や布で、電源や電気部品に触れないでください。

送風口に埃や物質が付着した場合は、吸気口に入らないよう、すぐに取り除いてください。



充電の手順

このファンには2000mAhのバッテリーが内蔵されています。

付属のType-C USBケーブルを使用し、充電してご使用ください。

※充電中は本機を使用しないでください。

※AC電源用のアダプターは付属していません。

注意事項

1. 使用する際は、髪の毛が送風口、吸気口に入らないよう気を付けてください。
2. 使用中にインジケーターが赤く点滅する時は、本機を充電する必要があります。
3. 過度に曲げて使用しないでください。
4. 本機を改造、分解しないでください。
5. 本機を高温多湿な場所に置かないでください。

製品仕様

バッテリー容量：2000mAh(7.4Wh/3.7V)

バッテリータイプ：18650バッテリー

入力：最大 DC5.0V 1.0A

ファン出力：最大 6W

風量調節：3段階(弱 中 強)

充電時間：約4～6時間

使用時間：約2～6時間

※使用時間はあくまでも目安であり、

電池の容量や使用状況により異なります。

製品重量：約175g

製品サイズ：約D210×W195×H60mm

付属品

Type-C USBケーブル

取扱説明書(本書)